

艾科瑞德便携式水分仪

- 采用高周波扫描原理
- 快速测试，1秒钟即可读数
- 多档位修正参数，满足不同测试需求
- 标配手提箱，可携带至现场操作



品质更有保障，服务更加完善

艾科瑞德牌 AKD-80R 便携式肉类水分测定仪采用高周波原理，数字显示，传感器与主体合为一体，设有 9 个档位用来测量各种牛肉、羊肉、鱼肉、肉类等的水分。是食品行业在生产过程中检验水分的得力工具，该仪器测量水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、性能稳定、指标可靠，同时 AKD-80R 便携式肉类水分测定仪还具有便携的优点。

艾科瑞德牌 AKD-80R 便携式肉类水分测定仪适用范围：

AKD-80R 便携式肉类水分测定仪广泛应用于食品、畜牧等行业的水分测定，适用于测量各类牛肉、羊肉、鱼肉、海鲜、水产等需要快速测定水分的行业。

艾科瑞德牌 AKD-80R 便携式肉类水分测定仪具有以下特点：

- 1.采用高频电磁波原理，液晶数字显示，感应探头与主机合为一体；
- 2.测量样品时，只需将仪器探头插入测量物表面即可测定出其含水率；
- 3.性能稳定、测定准确快速，一秒即可完成；
- 4.多档位设置，可以测量不同肉类的水分值；
- 5.体积小、重量轻，可随身携带至现场进行快速检测，是现场检测人员测量含水率的好帮手。

艾科瑞德牌 AKD-80R 便携式肉类水分测定仪注意事项：

- 1、测量时，手握仪器下半部，仪器的机身与被测量物呈垂直状，将仪器的两个探针全部插入被测物体中。
- 2、当无显示或零位值调整不到 ± 0.5 以内，以及显示数字乱跳现象时，此时应更换电池了。若更换电池后仍然无法进行调零，请打开电池后盖，找到尾部调零旋钮，用平开小螺丝刀调节孔内电位器，使仪器零位在 0.5 以内。
- 3、由于电磁波具有较强的穿透性，在测量被测物时，周围若有金属会导致测量不准确。因此，测量时，仪器探头周围不应有金属物或其他感应物。
- 4、仪器长期不使用应将电池取下，防止电池漏液造成仪器损坏。

型号:	AKD-80R
水分测定范围:	0—90%
精度:	±0.5%
分辨率:	0.1%
测量原理:	高频电磁感应式
显示方式:	背光 LCD 液晶数字显示
档位转换:	1—9 个档位
高周波扫描深度:	50mm
响应时间:	1 秒
使用环境温度:	-5℃—60℃
环境湿度范围:	5—80%
重量:	200 克
体积:	195*65*30 (mm)
电源:	9V(6F22 型)积层电池一节

艾科瑞德牌 AKD-80R 便携式肉类水分测定仪操作步骤:

手持仪表, 探头勿与被测物接触, 将电源开关 ON/OFF 按下, 液晶屏上数字显示为 00.0±0.5 以内。将仪器探头插入被测物中, 使被测物与探头良好接触, 待数值稳定后, 显示的数字即为被检测物的水分值。因金属物质或者磁性物质、导体半导体对电磁波会有很大的干扰, 影响数据的稳定性和准确性, 所以被测物的底部及周围不能有金属物质等材料。



AKD-80R
便携式肉类水分测定仪



扬州艾科瑞德仪器仪表有限公司

全国销售热线：0514-86444144

传真：0514-86444144

官方网址：www.aikeruide.com

企业地址：扬州江都区大桥镇工业园新城路1号



扫一扫

关注“艾科瑞德”